C29		STP Sensor	Der Sensor sollte Folgendes erzeugen Stromspannung. 0,15 V Sensorspannung <4,85 V. In einem anderen als dem oben genannten Bereich C29 (P1654) ist angegeben.	STP-Sensor, Anschlusskabel / Koppler Verbindung
P1654	H		Die Sensorspannung ist höher als angegeben Wert.	STP-Sensorkreis kurzgeschlossen mit VCC oder Massekreis offen
	L		Die Sensorspannung ist niedriger als angegeben Wert.	STP-Sensorkreis offen oder Kurzschluss nach Masse oder VCC-Stromkreis öffnen